

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

5.1. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- После извлечения устройства из коробки проверьте получило ли оно повреждение при во время перевозки. Если присутствуют повреждения не включайте устройство.
- Удалите защитные нейлоны с панелей устройства (если имеются).
- Тщательно очистите места контактирующие с пищей.
- Тщательно промойте с моющим средством и прополощите. В места, контактирующие с электричеством не должна проникнуть вода.
- Не мойте в посудомоечной машине.

5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Подключите устройство к электричеству. Термостат должен быть отключен.
- Влейте нужное количество воды в контейнер для хранения воды.
- Поверните термостат на 90.
- Поместите шоколад в бункер для соуса. После того, как вода нагреется шоколад тоже начнет нагреваться.
- Обязательно влейте воду в бункер воды. Вода должна контактировать с бункером.
- После того, как вода достигнет нужной вам температуры, шоколад в бункере хорошо нагреется после можете подавать.
- После каждого использования промойте бункер кипячённой водой.
- После окончания использования устройства выключите термостат.
- Отсоедините его от электричества.
- Когда вы не используете устройство отсоедините его от электричества.
- Устройство должно работать на полностью ровной поверхности.

5.3. ОЧИСТКА:

- До очистки обязательно отсоедините устройство от электричества.
- После каждого использования тщательно очистите бункер для соуса.
- Не вливайте воду в электрические части. Главный корпус чистить с помощью влажной тряпки.
- Не мойте главный корпус под текущей водой.
- **Известь в бункере для воды очищать исключительно лимонной кислотой или уксусом. Химические очистители могут навредить и поломать устройство. В последствии устройство останется вне сферы гарантии. Если известь не будет чиститься устройство останется вне сферы гарантии.**

5.4. ПЕРЕВОЗКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА:

- До перевозки отсоедините устройство от электричества.
- Устройство можно перенести с помощью силы человека.
- При перевозке устройства будьте внимательны к побоям и не роняйте устройство.

6.4. НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1- Если устройство подключено к розетке но не работает;

- Проверьте главный выключатель питания.
- Проверьте кабель устройства.
- Проверьте термостат.
- Если неисправность продолжается, обратитесь в сервисный центр. Не рекомендуем вам ремонтировать его сам по себе.

6.5. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И ПУНКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Адрес: Akşaburgaz Mah. 4 Cad. 153 Sok. No: 23 Esenyurt / İstanbul (Стамбул)

Тел: +90 212 886 27 11

servis@remta.com.tr • www.remta.com.tr

Можно достичь адресные и телефонные данные всех уполномоченных сервисных центров в стране на

www.remta.com.tr/yetkili-servisler

7. TEKNİKSELERİ KARAKTERİSTİKLERİ VE ETİKETLERİ



ELEKTRİK Lİ ÇİKOLATA SOSLUĞU		CE
ÜRÜN KODU: SC1 (2,5 lt) MODEL: ÇİKOLATA SOSLUĞU / CHOCOLATE SAUCE WARMER		
VOLTAJ / Voltage: 220 - 230 V 50-60 Hz AKIM / Nominal Current: 4 A GÜÇ / Power: 900W ÜRÜN SINIFI / Product Class: I / IP 20 AĞIRLIK / Weight: 3 KG EBAT / Dimensions: 280x210x310 mm		
REMTA MAKİNA • AKÇABURGAZ MH. 4.CD 153.SK. NO:23 ESEN YURT / İSTANBUL / TÜRKİYE • TEL: +90 212 886 27 11		www.remta.com.tr
SERİ NO:		MADE IN TURKEY

