



خزان الذرة المسلوقة الكهربائي من النوع المجاري



دليل الاستخدام

النماذج: T10-T11-T12-T13



1. التقديم

عزيزي المستخدم؛

شكراً لك على اختيار منتجاتنا والثقة بنا. منتجاتنا تستخدم في الكثير من المدن المحلية مثل اختيارك. يتم تصنيع منتجاتنا وفعال القواعد القياسية. نرجو التذكير بضرورة قراءة دليل المستخدم بعناية للحصول على أفضل أداء مقابل لتوقعاتكم ولإستخدامكم المنتجات لفترة طويلة، كما يرجى التأكد من أن المستخدمين الآخرين يقرؤونه أيضاً. يرجى الانتباه إلى القواعد المكتوبة أدناه قبل استدعاء موظفي الخدمة.

2. تحذيرات

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والتأكد من قراءته من قبل المستخدمين الآخرين، قبل أن يتم تثبيت المنتج وتشغيله لأول مرة. وسوف يكون المنتج غير خاضعاً للضمان إذا تم تشغيل الجهاز دون القراءة دليل المستخدم. دليل المستخدم يجب أن يكون مكتوباً بعناية لتثبيت، واستخدام وصيانة المنتجات التي قمت بشرائها. يجب أن تكون الدارة الكهربائية مناسبة للمنتج. الأخطاء الناتجة عن الدارة الكهربائية تقع تحت مسؤوليتكم. يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعتمد لمزيد من المعلومات حول الموضوعات التي لديك شكوك بها أو عدم استيعاب. نتمنى لك الحصول على أفضل أداء من المنتج. سوف يتم تكليفك عند طلب الخدمة في المرة القادمة لهذا المنتج.

3. وصف المنتج والغرض منه

تم إنتاج الجهاز لسلق حبات الذرة بالماء المغلي لتقديم الذرة المسلوقة المستخدمة في خدمات المطبخ الصناعية (خدمات الطعام الجماعي والمطاعم والأماكن السياحية والبوفيهات وغيرها)

4. تفاصيل السلامة

- يعمل الجهاز على كهرباء 220-230 فولت ~ 50-60 هرتز.
- في حالة تلف الكابلات الكهربائية يرجى الاتصال بالخدمة.
- يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل وصله بالكهرباء.
- يجب إزالة المواد الصلبة والسائلة القابلة للاشتعال (قطعة قماش، أنواع الكحول، المواد البتروكيماوية والمواد الخشبية والمواد البلاستيكية والستائر) من المنطقة التي يتم فيها تشغيل الجهاز.
- لا تنظف المنتج تحت تدفق وضغط المياه.
- الجهاز يمكن أن تستخدم جنباً إلى جنب مع منتجاتنا الأخرى في نفس سلسلة المنتج. يجب أن يكون هناك على الأقل 20 سم بين كل منتج والآخر.
- يجب أن يكون موجوداً في مكان مناسب للتعليمات وجيد التهوية. يرجى مراجعة التعليمات قبل توضيع وتشغيل الجهاز.
- تم إنتاج الجهاز لاستخدامه لأغراض صناعية ويجب استخدامه من قبل شخص متعلم جيداً.
- يجب عمداً محاولة إصلاح الجهاز إلا من قبل الخدمة المعتمدة.
- في حال حدوث أي لهب بجوار الجهاز في موقع قريب، يرجى اغلاق صمامات الغاز وقاطع الدارة دون أية دعر. استخدام طفاية حريق. لا تستخدم الماء لإطفاء اللهب.
- يجب توصيل الجهاز إلى مأخذ أرضي خارجي. تأكد من أن لديك خط أرضي في دارة الكهرباء.
- ينبغي لجميع المستخدمين قراءة دليل المستخدم.
- أبعدته عن الأطفال.
- لا تستخدم الجهاز لغير هدفه الرئيسي.
- لا تغلق فتحات تدفق الهواء في الجهاز.
- يجب أن يكون الجهاز موجوداً على سطح غير قابل للاشتعال.
- لا تشغله بجانب الآلات الساخنة.
- يجب أن يتم تشغيله في مكان جيد التهوية.
- لا تشغل الجهاز تحت أشعة الشمس مباشرة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز فارغاً من المياه. وإلا فسوف يخرج الجهاز عن الضمان.
- يجب تنظيف الجير على المقاومة. وإلا فسوف يتشقق الجهاز ويخرج عن الضمان. استخدم فقط خل أو ليمون ملح لتنظيف الجير.
- لا تحمل الهاتف عند احتوائه على الماء الساخن.
- لا تدخل أي مادة وصل أو عزل داخل الجهاز.
- لا تملأ الخزان بالماء أكثر من المطلوب.
- الرجاء استخدام قفازات مقاومة للحرارة.

5. استخدام الجهاز

5.1. اول استخدام:

- فك الجهاز من علبته وافحص ما اذا كان معطوب أو لا. لا تشغيله في حالة تلف فيه.
- انزع أشرطة الحماية في حال وجودها.
- نظف بعناية أجزاء الجهاز التي تلمس الطعام مباشرة.
- قم بتنظيف الجهاز بسائل الجلي ثم جفّفه. لا تدع الماء يدخل إلى الأجزاء الكهربائية.
- لا تنظف الجهاز في غسالة الأطباق.

5.2. الاستعمال:

- أدخل مقبِس الكهرياء. تأكد من إطفاء حساس الحرارة.
- املء خزان الماء بالكمية المطلوبة.
- غيّن الحرارة إلى 110 درجة مئوية. يستغرق التسخين حوالي 1 ساعة بحسب الدرجة.
- عند غليان الماء، قم بتدوير مفتاح الحرارة إلى الوراء حتى انطفاء ضوء المؤشر. سوف يعمل السخان وينطفئ تلقائياً.
- ضع حبات الذرة على المرشح قبل أن يغلي الماء وأغلق الغطاء.
- سوف يتم سلق الطعام بالبخر.
- ويمكن أن يسكب بالمغرفة بعد السلق.
- يرجى إيقاف مؤشر الحرارة بعد الانتهاء من الخدمة.
- انزع قابس الكهرياء عندما تنتهي من الاستخدام.
- يجب تنظيف الفلتر.
- يجب أن يكون الجهاز موجوداً على سطح مستوي.

5.3. التنظيف:

5.3. التنظيف:

- انزع قابس الكهرياء من المقبِس قبل التنظيف.
- يجب تنظيف خزان الطعام جيداً بعد كل استخدام.
- لا تسمح بتدفق المياه إلى الأجزاء الكهربائية. نظف القطعة الرئيسية بقطعة قماش مبللة.
- لا تنظف الجسم الرئيسي تحت الماء المتدفق.
- قم بتنظيف الجير على المقاومة باستخدام الخل أو الملح والليمون. إذا كنت تستخدم أي منظف كيميائي سوف يتضرر الجهاز ويخرج من الضمان.
- إذا لم يتم تنظيف الجهاز من الجير فإنه سوف يخرج من الضمان.

5.4. النقل والتحرك

- انزع قابس الكهرياء من المقبِس قبل التنظيف.
- يمكن أن يتم حمله من قبل البشر.
- لا تتواء أو تسقط الجهاز أثناء حمله.

5.5. التركيب:

- وينبغي أن تكون منصدة الحمل متوازية مع الأرض ولها أرجل قابلة للتعديل عند استخدام الجهاز.
- يجب فحص الدارات الكهربائية من قبل شخص مخول ويجب أن يكون متصلاً بقاطع دارة يرتفع على الأقل 170 سم.
- وينبغي أن يكون في دارة الكهرباء قاطع تسرب عيار 30 ميلي أمبير.
- يجب أن يتم استخدام الجهاز مع دارة كهرباء ذات خط أرضي.

5.6. الاستخدام الكفوف

- يجب إيقاف تشغيل الجهاز عندما عدم استخدامه.
- حافظ على نظافة الجهاز بشكل دائم.
- يرجى مراعاة التوجيهات المكتوبة في دليل المستخدم.
- يمكن الحصول على أفضل أداء من المنتج في درجة حرارة 24 مئوية.
- يمكن للجهاز العمل بين 5- و 40+ درجة مئوية.

6. التنظيف والصيانة

6.1. التنظيف:

- يجب تنظيف السطح الخارجي بأسفنجة عن طريق استخدام منظفات الأطباق وتجفيفه بعد كل نهاية خدمة اعتباراً من أول استخدام.
- لا تستخدم حمض النيتريك أو أي نوع من المواد الكيميائية لتنظيف الجهاز.
- قم بتنظيف الجير على المقاومة باستخدام الخل أو الملح والليمون. إذا كنت تستخدم أي منظف كيميائي سوف يتضرر الجهاز ويخرج من الضمان. داوم على تنظيف الجير.

6.2. الصيانة:

- قبل القيام بأي صيانة انزع قابس الجهاز من الكهرباء.
- يجب أن يتم استبدال الأجزاء البالية بأجزاء أصلية.
- ينبغي إجراء الصيانة الدورية من قبل المستخدم.
- نوصي بالصيانة كل 2 شهرين تقريباً وفقاً لتردد الاستخدام.
- وسوف يتحمل المستخدم هذه التكاليف حتى لو كان الجهاز في الضمان.

6.3. عمر الجهاز

عمر الجهاز حوالي 10 سنوات إذا تم استخدامه وفقاً للتوصيات الواردة في دليل المستخدم.

6.4. حلول العيوب والأخطاء

1- يتم توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء دون تشغيله!

- تحقق من قاطع الدارة الرئيسي،
- تحقق من الكابلات الكهربائية في الجهاز،
- تحقق من حساس الحرارة،
- إذا كانت المشكلة لا تزال موجودة، يرجى الاتصال بالصيانة المعتمدة. لا تحاول إصلاحه بنفسك.

6.5. الخدمة ونقطة قطع التبديل

REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

العنوان: Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 Esenyurt / İstanbul

هاتف: +902128862711

www.remta.com.tr • servis@remta.com.tr

يمكنك أن تجد جميع معلومات الاتصال بشأن خدماتنا في الرابط أدناه.

www.remta.com.tr/yetkili-servisler

7. المواصفات التقنية والإشارات

KOD Code	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Product Dimensions	AĞIRLIK Weight	GÜÇ Power
T10	350*380*465mm	4,5 kg	2200 W
T11	410*445*500mm	5,5 kg	2750 W
T12	320*320*455mm	4,5 kg	2200 W
T13	380*380*465mm	5 kg	2750 W

خزان سلق الذرة الكهربائي		CE
رمز المنتج: T10 نموذج: 30 عرنوس في كل مرة		
220 - 230 V 50-60 Hz :	الجهد
10A :	التيار الاسمي
2200W :	الطاقة
I / IP 20 :	فئة المنتج
4,5 كغ :	الوزن
350x380x465 mm :	الأبعاد
REMTA MAKİNA • AKÇABURGAZ MH. 4.CD 153. SK. NO:23 +902128862711 • هاتف: ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY		www.remta.com.tr
رقم تسلسلي:		صنع في تركيا.



تحذير! دارة كهرباء أرضية،



سطح ساخن

