



## آلة عصير البرتقال التجارية



دليل الاستخدام

النماذج: SP10 - PS10 - ES10



اسم المنتج: REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

عنوان الإنتاج: Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 34522 Esenyurt - İstanbul

www.remta.com.tr • info@remta.com.tr • +902128862711

## 1. التقديم

عزيزي المستخدم؛  
شكراً لك على اختيار منتجاتنا والثقة بنا. منتجاتنا تستخدم في الكثير من المدن المحلية مثل اختيارك. تم تصنيع منتجاتنا وفقاً للمعايير القياسية نرجو التذكير بضرورة قراءة دليل المستخدم بعناية للحصول على أفضل أداء مقابل لتوقعاتكم ولإستخدامكم المنتجات لفترة طويلة، كما يرجى التأكد من أن المستخدمين الآخرين يقرؤونه أيضاً. يرجى الانتباه إلى القواعد المكتوبة أدناه قبل استدعاء موظفي الخدمة.

## 2. تحذيرات

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والتأكد من قراءته من قبل المستخدمين الآخرين، قبل أن يتم تثبيت المنتج وتشغيله لأول مرة. يخرج المنتج عن الضمان إذا تم تشغيله دون قراءة دليل المستخدم. دليل المستخدم يجب أن يكون مكتوباً بعناية لتثبيت، واستخدام وصيانة المنتجات التي قمت بشرائها. يجب أن تكون الدارة الكهربائية مناسبة للمنتج. الأخطاء الناتجة عن الدارة الكهربائية تقع تحت مسؤوليتكم. يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعتمد لمزيد من المعلومات حول الموضوعات التي لديك شكوك بها أو عدم استيعاب. نتمنى لك الحصول على أفضل أداء من المنتج. سوف يتم تكليفك عند طلب الخدمة في المرة القادمة لهذا المنتج.

## 3. وصف المنتج والغرض منه

هذا الجهاز منتج للاستخدام في خدمات المطبخ الصناعي (خدمات الطعام الجماعي والمطاعم والأماكن السياحية والبوفيهات وغيرها) هذا الجهاز عبارة عن منتج تجاري. يقوم المحرك المثبت على الجسم الرئيسي بالضغط على الفاكهة للحصول على عصير الفاكهة. يقوم الجهاز بفصل الكتل والبذور عن الفاكهة. يتمتع الجهاز بقياسين مختلفين للعصر.

#### 4. تفاصيل السلامة

- يعمل الجهاز على كهرباء 220-230 فولت ~ 50-60 هرتز.
- في حالة تلف الكابلات الكهربائية يرجى الاتصال بالخدمة.
- يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل وصله بالكهرباء.
- يجب إزالة المواد الصلبة والسائلة القابلة للاشتعال (قطعة قماش، أنواع الكحول، المواد البتروكيمياوية والمواد الخشبية والمواد البلاستيكية والسوائل) من المنطقة التي يتم فيها تشغيل الجهاز.
- لا تنظف المنتج تحت تدفق وضغط المياه.
- الجهاز يمكن أن تستخدم جنباً إلى جنب مع منتجاتنا الأخرى في نفس سلسلة المنتج.
- يجب أن يكون موجوداً في مكان مناسب للتعليمات وجيد التهوية. يرجى مراجعة التعليمات قبل توضع وتشغيل الجهاز.
- تم إنتاج الجهاز لاستخدامه لأغراض صناعية ويجب استخدامه من قبل شخص متعلم جيداً.
- يجب عمداً محاولة إصلاح الجهاز إلا من قبل الخدمة المعتمدة.
- في حال حدوث أي لهب بجوار الجهاز في موقع قريب، يرجى إغلاق صمامات الغاز وقاطع الدارة دون أية دعر. استخدام طفاية حريق. لا تستخدم الماء لإطفاء اللهب.
- يجب توصيل الجهاز إلى مأخذ أرضي خارجي. تأكد من أن لديك خط أرضي في دارة الكهرباء.
- ينبغي لجميع المستخدمين قراءة دليل المستخدم.
- أبعد عن الأطفال.
- لا تستخدم الجهاز لغير هدفه الرئيسي.
- لا تغلق فتحات تدفق الهواء في الجهاز.
- يجب أن يكون الجهاز موجوداً على سطح غير قابل للاشتعال.

## 5. استخدام الجهاز

### 5.1. اول استخدام:

- قم بتنظيف الأجزاء الملامسة مباشرة للطعام.
- أزل الخوذة المانعة لנفاذ القطع.
- أزل قطعة العصر عن طريق سحبها إلى الأعلى.
- أزل المرشّح وغطاه عبر سحبه إلى الأعلى.
- يجب تنظيف هذه الأجزاء بسائل الجلي وتنظيفها جيّداً.

### 5.2. الاستعمال:

1. قم بتريكيب وتحضر الحاوية، المرشّح، قطعة العصر وخوذتها.
2. اقطع الفاكهة إلى نصفين.
3. ضع كأساً أمام حاوية تدفق العصير.
4. أدر مفتاح التشغيل لبدء عمل الجهاز.
5. أمسك بنصف الفاكهة واضغطها على قطعة العصر. أمسك بمانع نفاذ القطع بيدك الأخرى.
6. سيوفر ذلك لك استخداماً مريحاً.
6. أطفئ الجهاز عند الانتهاء من استخدامه.

### 5.3. التنظيف:

- انزع قابس الكهرباء من المقبس قبل التنظيف.
- أزل قطعة التنظيف من الجسم الرئيسي ونظفها.
- نظف الجهاز بعد كل استخدام.
- لا تدع الماء يلمس المحرك. لا تسكب الماء على الجهاز. نظف القطعة الرئيسية بقطعة قماش مبللة.
- لا تنظف الجسم الرئيسي تحت الماء المتدفق.
- بإمكانك غسل القطع القابلة للإزالة فقط.

### 5.4. النقل والتحرك

- انزع قابس الكهرباء من المقبس قبل حمل الجهاز.
- يمكن أن يتم حمله من قبل البشر.
- لا تنوء أو تسقط الجهاز أثناء حمله.

### 5.5. التركيب:

- وينبغي أن تكون منضدة الحمل متوازية مع الأرض ولها أرجل قابلة للتعديل عند استخدام الجهاز.
- يجب فحص الدارات الكهربائية من قبل شخص مخول ويجب أن يكون متصلاً بقاطع دارة يرتفع على الأقل 170 سم.
- وينبغي أن يكون في دارة الكهرباء قاطع تسرب عيار 30 ميلي أمبير.
- يجب أن يتم استخدام الجهاز مع دارة كهرباء ذات خط أرضي.

## 5.6. الاستخدام الكفؤ

- يجب إيقاف تشغيل الجهاز عندما عدم استخدامه.
- حافظ على نظافة الجهاز بشكل دائم.
- يرجى مراعاة التوجيهات المكتوبة في دليل المستخدم.
- يمكن الحصول على أفضل أداء من المنتج في درجة حرارة 24 مئوية.
- يمكن للجهاز العمل بين 5- و 40+ درجة مئوية.

## 6. التنظيف والصيانة

### 6.1. التنظيف:

- يجب تنظيف السطح الخارجي باسفنجة عن طريق استخدام منظفات الأطباق وتجفيفه بعد كل نهاية خدمة اعتباراً من أول استخدام.
- لا تستخدم حمض النيتريك أو أي نوع من المواد الكيميائية لتنظيف الجهاز.

### 6.2. الصيانة:

- قبل القيام بأي صيانة انزع قابس الجهاز من الكهرباء.
  - يجب أن يتم استبدال الأجزاء البالية بأجزاء أصلية.
  - ينبغي إجراء الصيانة الدورية من قبل المستخدم.
  - نوصي بالصيانة كل 2 شهرين تقريباً وفقاً لتردد الاستخدام.
  - وسوف يتحمل المستخدم هذه التكاليف حتى لو كان الجهاز في الضمان.
- قبل القيام بأي صيانة انزع قابس الجهاز من الكهرباء. يجب أن يتم استبدال الأجزاء البالية بأجزاء أصلية.
- ينبغي إجراء الصيانة الدورية من قبل تقني مختص. نوصي بالصيانة كل 6 شهرين تقريباً وفقاً لتردد الاستخدام.
- وسوف يتحمل المستخدم هذه التكاليف حتى لو كان الجهاز في الضمان.

### 6.3. عمر الجهاز

عمر الجهاز حوالي 10 سنوات إذا تم استخدامه وفقاً للتوصيات الواردة في دليل المستخدم.

#### 6.4. حلول العيوب والأخطاء

1- يتم توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء دون تشغيله!

- تحقق من قاطع الدارة الرئيسي،
- تحقق من الكابلات الكهربائية في الجهاز،
- تحقق من مقياس الحرارة ومفتاح التشغيل / الإيقاف،
- إذا كانت المشكلة لا تزال موجودة، يرجى الاتصال بالصيانة المعتمدة. لا تحاول إصلاحه بنفسك.

2- عصير الفاكهة لا يخرج؛

- تفحص المرشح وتأكد من نظافته.

#### 6.5. الخدمة ونقطة قطع التبديل

**REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

العنوان: Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 Esenyurt / İstanbul

هاتف: +902128862711

www.remta.com.tr • servis@remta.com.tr

يمكنك أن تجد جميع معلومات الاتصال بشأن خدماتنا في الرابط أدناه.

[www.remta.com.tr/yetkili-servisler](http://www.remta.com.tr/yetkili-servisler)

## 7. المواصفات التقنية والتسميات

KOD Code	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Product Dimensions	AĞIRLIK Weight	GÜÇ Power	VOLTAJ Voltage	FREKANS Frequency
SP10	225*260*445mm	6 kg	180 W	220-230 V	50-60 Hz
PS10	225*260*445mm	6 kg	180 W	220-230 V	50-60 Hz
ES10	245*315*415mm	6 kg	180 W	220-230 V	50-60 Hz

عصارة الفاكهة الكهربائفة		CE
رمز المنتج: <b>PS10</b>		
نموذج: نموذج فخم		
220 - 230 V 50-60 Hz :	.....	الجهد
1A :	.....	التيار الاسمي
180W :	.....	الطاقة
I / IP 20 :	.....	فئة المنتج
6 كغ :	.....	الوزن
225x260x445 mm :	.....	الأبعاد
REMTA MAKİNA • AKÇABURGAZ MH. 4.CD 153. SK. NO:23 +902128862711 هاتف: • ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY		www.remta.com.tr
رقم تملسلي:		صنع في تركيا.



تحذير! دائرة كهربائية ذات خط أرضي







